


Özel Üretim Frekans Konvertörlü Hidroforlar



SDF 80 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR



1xSDF 80


2xSDF 80

3xSDF 80


Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F01.10605.091 T	1*SDF 80/5	1*1	1 1/4"
F02.10608.101 T	1*SDF 80/8	1*1.5	
F03.10610.111 T	1*SDF 80/10	1*2	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F04.10605.091 T	2*SDF 80/5	2*1	1 1/2"
F05.10608.101 T	2*SDF 80/8	2*1.5	
F06.10610.111 T	2*SDF 80/10	2*2	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F07.10605.091 T	3*SDF 80/5	3*1	1 1/2"
F08.10608.101 T	3*SDF 80/8	3*1.5	
F09.10610.111 T	3*SDF 80/10	3*2	

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basıncı değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

Karakteristik Eğriler



SDF 90 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR



1xSDF 90


2xSDF 90

3xSDF 90

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F10.10704.111 T	1*SDF 90/4	1*2	1 1/4"
F11.10706.121 T	1*SDF 90/6	1*3	
F12.10708.131 T	1*SDF 90/8*	1*4	
F13.10709.131 T	1*SDF 90/9*	1*4	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F14.10704.111 T	1*SDF 90/4	2*2	1 1/2"
F15.10706.121 T	1*SDF 90/6	2*3	
F16.10708.131 T	1*SDF 90/8*	2*4	
F17.10709.131 T	1*SDF 90/9*	2*4	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F18.10704.111 T	3*SDF 90/4	3*2	2"
F19.10706.121 T	3*SDF 90/6	3*3	
F20.10708.131 T	3*SDF 90/8*	3*4	
F21.10709.131 T	3*SDF 90/9*	3*4	

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmaktadır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.



SDF 100 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR



1xSDF 100


2xSDF 100

3xSDF 100

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F22.10804.141 T	1*SDF 10/4	1*5,5	1 1/2"
F22.10805.141 T	1*SDF 100/5	1*5,5	
F23.10807.151 T	1*SDF 100/7*	1*7,5	
F24.10809.161 T	1*SDF 100/9*	1*10	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F25.10804.141 T	2*SDF 10/4	2*5,5	2"
F26.10805.141 T	2*SDF 100/5	2*5,5	
F27.10807.151 T	2*SDF 100/7*	2*7,5	
F28.10809.161 T	2*SDF 100/9*	2*10	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F29.10804.141 T	3*SDF 10/4	3*5,5	2 1/2"
F30.10805.141 T	3*SDF 100/5	3*5,5	
F31.10807.151 T	3*SDF 100/7*	3*7,5	
F32.10809.161 T	3*SDF 100/9*	3*10	

[*] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.



SDF 130 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR



1xSDF 130


2xSDF 130

3xSDF 130

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F33.10904.141 T	1*SDF 130/4	1*5,5	2"
F34.10905.151 T	1*SDF 130/5	1*7,5	
F35.10907.141 T	1*SDF 130/7*	1*10	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F36.10904.141 T	2*SDF 130/4	2*5,5	2 1/2"
F37.10905.151 T	2*SDF 130/5	2*7,5	
F38.10907.141 T	2*SDF 130/7*	2*10	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kollektör Giriş Çıkış
F39.10904.141 T	3*SDF 130/4	3*5,5	3"
F40.10905.151 T	3*SDF 130/5	3*7,5	
F41.10907.141 T	3*SDF 130/7*	3*10	

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.



SDF 160 serisi FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR



1xSDF 160

2xSDF 160

3xSDF 160

Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kolektör Giriş Çıkış
F42.11004.151 T	1*SDF 160/4	1*7,5	2"
F43.11005.161 T	1*SDF 160/5	1*10	
F44.11007.171 T	1*SDF 160/7*	1*15	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kolektör Giriş Çıkış
F45.11004.151 T	2*SDF 160/4	2*7,5	3"
F46.11005.161 T	2*SDF 160/5	2*10	
F47.11007.171 T	2*SDF 160/7*	2*15	
Ürün Kod No	Hidrofor Tipi	Motor Gücü HP	Kolektör Giriş Çıkış
F48.11004.151 T	3*SDF 160/4	3*7,5	4"
F49.11005.161 T	3*SDF 160/5	3*10	
F50.11007.171 T	3*SDF 160/7*	3*15	

[★] İşaretli olan hidroforlarda 16 bar tank kullanılmalıdır.

Not : Genleşme tankı gaz basıncı hidrofor alt basınç değerinin min. %10 altında ayarlanmalıdır.

